



## Pour plier votre Cubelite, procédez comme suit :

1. Ramenez un coin vers un autre coin diagonalement opposé, en créant un angle droit.
2. Pliez les angles des 2 côtés opposés pour faire un carré plat avec 4 côtés.
3. Prenez le carré ainsi formé par 2 côtés avec l'angle droit au milieu.
4. Pliez le en ramenant les coins opposés l'un vers l'autre vers le haut.
5. Continuez de replier le cube en ramenant votre main droite vers votre buste.
6. Puis ramenez votre main gauche, les 2 angles vont se superposer.
7. Le cube doit ressembler un "8" (comme une roue voile). Ramenez le cercle du bas vers le haut à la rencontre du cercle du haut pour les superposer.
8. Le Cubelite est maintenant replié.
9. Placez le dans son sac de transport rond et bleu.

## NOTE:

- A. Ne forcez pas sur l'armature métallique. Si vous devez forcer le cube ne se pliera pas correctement. Le cube doit se plier sans effort et naturellement, de "lui même".
- B. Si vous utilisez un Cubelite 120cm, pensez à ouvrir le dessus et le dessous avant de procéder au pliage.

**Pour replier votre réflecteur suivez les étapes 3 à 8 comme ci -dessus.**